



CZUR ET16 Plus


Knjižni skener - Hitra navodila za uporabo



1. Razširite črno podlogo pod glavo naprave. Poskrbite, da je podloga poravnana s stolom skenerja, brez kakršne koli vrzeli.
2. Preverite ali je naprava vklopljena. Prav tako preverite na LCD prikazovalniku, da črna podloga pokriva celoten zaslon. Poskrbite, da površina mize ali naključni robovi niso vključeni v površino za skeniranje.
3. Kadar skenirate revije, prevlečen papir, fotografije ali druge svetleče materiale, vklopite, stranske luči za preprečevanje odseva in izklopite glavno luč.
4. Z nprstniki držite stranske robove knjige (Programska oprema omogoča samodejno odstranjevanje prstov iz posnetka).



Zaženite programsko opremo CZUR Scanner in kliknite na funkcijo [Scanner]. Prikazal se bo glavni meni. Izberite [Scan] in vstopite v predogledno okno. Ko knjigo skenirate se na straneh prikažejo 3 laserske linije. Ko laserske linije ugasnejo obrnite stran.



Odprite lokacijo datoteke in mapo po potrebi preimenujte.

Nastavite pot do shranjene datoteke, če je potrebno, ustvarite novo mapo.

Ta okvir prikazuje slike v procesu obdelave.


Pojavila se bodo orodja za vse funkcije.

Po skeniranju in obdelavi slik s klikom na X zaprete okno za predogled.

Glede na svoje želje izberite ustrezen barvni način in način obdelave. npr. za skeniranje knjig je ponavadi [B & W] in [Facing Pages].

Samodejno skeniranje: Vsakič ko obrnete stran sistem samodejno skenira.

Gumb skeniranja.



Sken je mogoče izvoziti v obliki PDF, PDF, TIFF in OCR (Word). Ko izberete jezik (OCR), se ustvari nova OCR (Word) datoteka.

Podpora skupinski obdelavo skenov. Npr. "Crop" obreže izbrana področja slik.

Izberite slike za obdelavo

Ločeno optimizirajte obdelano sliko.

Nastavitev osnovnih parametrov programske opreme (funkcije sistema, skenerja in vizualnega predvajalnika).